


タイプ1 フランケットセンシ"ヨウ  
 (ハンシ"ト"ウサツパ"ンコウカソウチナシ)  
 1ST BLANKET CLEANING  
 (PRESS WITHOUT PLATE CHANGER)

セクション  
 SECTION

セクション番号  
 SECTION NUMBER

5342Z 820



タイ1 フランケットセクション  
 (ハンセットウサツハコウカソウチナシ)  
 1ST BLANKET CLEANING  
 (PRESS WITHOUT PLATE CHANGER)

セクション  
 SECTION

SECTION NUMBER

★マークの部品は単品ではお渡しできませんので、セット番号で注文してください。  
 When ordering items marked ★, indicate the set number because they are available only as a set.

No	セット番号/ 部品番号	SET No PART No	部品名称/ 構成番号	COMPONENT PARTS	PART NAME	個数 Q'ty
	5310 82 250		セクション 12,13	ASSY	CLEANING ROLLER ASSY	1
	5340 82 266Z-1		ネジ	ASSY	SCREW ASSY	2
	5340 82 713Z-2		ローラーアーム	ASSY	ROLLER ARM ASSY	1
	5340 82 714Z-2		ローラーアーム	ASSY	ROLLER ARM ASSY	1
	5344 82 190-1		シャフト	ASSY	SHAFT ASSY	1
	5344 82 200-4		フランケットセクション 1-6,8-33,35-42,44,48,49,55-61,63-72,74-76		BLANKET CLEANING DEVICE	1
1	5340 82 714-2		ローラーアーム		ROLLER ARM	1
2	5310 82 181		ステー		STAY	2
3	5340 82 713-2		ローラーアーム		ROLLER ARM	1
4	90640		ハツキサカネ	B6	TOOTHED LOCK WASHER B6	2
5	9660060014		ナット	M6	HEXAGON NUT M6	4
6	9670061208		ソケットホルト	M6X12	HEXAGON SOCKET BOLT M6X12	6
8	5300 82 256		ネジ		SCREW	2
9	5300 82 257		スプリング		SPRING	2
10	5486 25 423		ブッシュ		BUSHING	2
11	5310 82 282		ローラー		ROLLER	1
12	5310 82 240		セクション 12,13		CLEANING ROLLER	1
13	90675		ボールベアリング	6000DDU	BALL BEARING 6000DDU	2
14	5300 58 513		トメカラー		LOCK COLLAR	2
15	9684050508		トメネジ	M5X5	SET SCREW M5X5	7
16	5340 82 181		ステー		STAY	1
17	5300 82 185-1		ピン		PIN	2
18	5300 82 187		スプリング		SPRING	1
19	5340 82 711		レバー		LEVER	1
20	5340 82 230		フレーム		FRAME	1
21	5340 82 301		レバー		LEVER	1
22	5330 82 720		シャフト		SHAFT	1
23	5340 82 712		レバー		LEVER	1
24	9648041014		サロコネジ	M4X10	SMALL FLUSH HEAD SCREW M4X10	9
25	5300 82 259-1		スプリング		SPRING	2
26	5300 59 132		ホルダー		HOLDER	1
27	5330 82 201		スプリング		SPRING	1
28	5340 82 160		フレーム		FRAME	1
29	9670051001		ソケットホルト	M5X10	HEXAGON SOCKET BOLT M5X10	1
30	5340 82 267		ストッパ		STOPPER	1
31	5340 82 264		ピン		PIN	2
32	5330 82 711		ネジ		SCREW	2
33	5340 82 254		ブロック		BLOCK	2
35	5340 82 240		フレーム		FRAME	1
36	5340 82 170		フレーム		FRAME	1
37	5300 82 188		スプリング		SPRING	1
38	9410301608		スプリングピン	3X16	SPRING PIN 3X16	4
39	5340 82 260		アーム		ARM	2
40	5340 82 191		シャフト		SHAFT	1
41	9721070014		Eリング	E-7	E-RING E-7	2
42	5344 82 220		レバー		LEVER	1
43	5340 82 310		タンク		RESERVOIR	1
			タイ1ユニット		1ST UNIT	
44	9642040414		ナット	M4X4	SMALL PAN-HEAD SCREW M4X4	1
45	5330 82 321		イタハネ		LEAF SPRING	1
46	5310 82 323-2		スポンジローラー		SPONGE ROLLER	1
47	5330 82 425		ラチェット		RACHET	1
48	5430 21 518-1		ナット		NUT	2

タイ1 フランケットセクション  
 (ハンディトウサツハコンコウカンソウチナシ)  
 1ST BLANKET CLEANING  
 (PRESS WITHOUT PLATE CHANGER)

セクション  
 SECTION

SECTION NUMBER

★マークの部品は単品ではお渡しできませんので、セット番号で注文してください。  
 When ordering items marked ★, indicate the set number because they are available only as a set.

No	セット番号/ 部品番号	SET No PART No	部品名称/ 構成番号	COMPONENT PARTS	PART NAME	個数 Q'ty
49	9670042008		ソケットボルト M4X20		HEXAGON SOCKET BOLT M4X20	2
55	9721040014		E-リング E-4		E-RING E-4	2
56	90890		オイルストライメット 70B-0606		BUSHING 0606	2
57	5340 82 266-1		ネジ		SCREW	2
58	90703		Uナット M6		U-NUT M6	4
59	5340 82 265		ワシヤ		WASHER	2
60	5430 38 414		スプリング		SPRING	2
61	5480 53 126		スプリング		SPRING	2
63	9642040814		ナット M4X8		SMALL PAN-HEAD SCREW M4X8	3
64	9716060014		ヒラサカネ M6		PLAIN WASHER M6	4
65	5340 82 184		カバー		COVER	1
66	9642041014		ナット M4X10		SMALL PAN-HEAD SCREW M4X10	3
67	9710040008		ヒラサカネ M4		SPRING WASHER M4	6
68	5340 82 251-2		ステー		STAY	1
69	5340 82 183		カバー		COVER	1
70	5290 36 355-1		スプリング		SPRING	2
71	5332 82 265		スペーサー		SPACER	4
72	5340 82 263-1		バー		BAR	1
74	5340 82 210		レバー		LEVER	1
75	5310 33 538-1		ツマミ(ダークグレー)		KNOB(DARK GRAY)	1
76	5344 82 261		ガイド		GUIDE	1